

# Инструкция по эксплуатации станка с твердосплавным диском модель RAGE 4



-2008-

## **Уважаемый владелец!**

Эта пила с успехом вытесняет с рынка отрезные станки. Система инструмента RAGE позволяет резать различные материалы, и в том числе сталь, успешнее, чем абразивным диском.

Одним и тем же диском можно без искр и подгаров резать дерево и металлы. Ресурс диска обеспечивает до 1000 резов стальной квадратной трубы.

Данная инструкция содержит указания по технике безопасности, установке и использованию станка.

Пожалуйста учтите!

Применение положений этого руководства позволит:

- быстрее разобраться в приемах работы на станке;
- избежать потерь, связанных с неправильным использованием;
- увеличить срок службы машины

Держите инструкцию под рукой.

Не применяйте инструмент, полностью не разобравшись в инструкции эксплуатации.

Производитель оборудования не ручается за вашу безопасность, если вы:

- используете приемы работы, отличные от рекомендованных для работы с данным оборудованием;
- используете станок для целей, не соответствующих назначению станка;
- не следуете указаниям безопасности.

Гарантия не распространяется на поломки, произошедшие по вине оператора и случившиеся в результате нарушения правил технического обслуживания.

Для вашей собственной безопасности внимательно изучите пункты инструкции, касающиеся охраны труда.

Недопустимо использование суррогатных запчастей.

Оставлено право проводить модификации конструкции станка без отражения изменений в инструкции.

Желаем удачи!

## Положения техники безопасности

### Внимание!

Пожалуйста, прочтите до начала работ и следуйте изложенным методам для обеспечения собственной сохранности и безопасности окружающих:

- сохраняйте порядок на рабочем месте;
- не касайтесь диска в процессе резания;
- не применяйте станок под дождем, в сырых местах, в атмосфере паров горючих жидкостей и газов;
- избегайте одновременного контакта со станком и заземленными конструкциями;
- не допускайте на рабочее место детей;
- не используемые инструменты держите запертыми, исключая возможность их использования неподготовленным персоналом;
- всегда используйте защитные очки, помните, что обычные очки не обеспечивают должного уровня защиты, при длительной работе используйте наушники;
- не используйте маломощный инструмент для тяжелых работ;
- перед работой снимите украшения, шарф, застегните одежду;
- не переносите машину за питающий провод;
- предохраняйте кабель питания от действия высоких температур, масел, растворителей, повреждения острыми предметами, замену поврежденного кабеля доверьте специалистам;
- отсоединяйте питание при длительных перерывах в работе, замене дисков и при ремонте;
- перед началом работ проверьте машину на предмет отсутствия повреждений, в случае каких-либо нарушений, не начинайте работу;
- весь ремонт должны проводить специалисты;
- используйте рекомендованные запасные части и принадлежности.

### Описание инструмента

Станок предназначен для резки профилей, труб и проката из черных и цветных металлов.

Технические данные:

Двигатель (230 В, 50/60 Гц) (Вт):	1250
Частота вращения (мин-1):	1450
Рекомендованная продолжительность работы (мин):	30
Уровень звукового давления (под нагр.) (dB(A)):	100,8
Масса (кг):	8,7
Габаритные размеры ВхШхГ(мм):	375x250x480
Максимальное сечение профиля 90° (3 мм стенка)	
Квадрат (мм):	45x45
Прямоугольник (мм):	46x97
Труба (мм):	130
Максимальное сечение профиля 45° (6 мм стенка)	
Квадрат (мм):	45x45
Прямоугольник (мм):	
Труба (мм):	45
Размеры диска	
Максимальный диаметр (мм):	185
Диаметр посадки диска (мм)	20
Толщина диска (мм)	2

## Паспорт оборудования:

Модель: EVOLUTION RAGE 4  
Изготовитель: Hitec Evolution ltd  
(Великобритания)

Год изготовления: 2008 год

Дата продажи:

Дата ввода в эксплуатацию:

Подпись представителя  
Поставщика:

Подпись представителя  
Заказчика:

